







































SÖMMAR

A – Nyttosömmar

Sömmar för klädsömnad och lagning.





Söm	Söm nr	Sömnamn	Pressarfot	Användning
	1	Raksöm, nålen i mittläge	A/B	För alla typer av sömnad. Välj bland 29 olika nålpositioner.
	2	Elastisk söm, nålen i vänsterläge	A/B	För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	3	Förstärkt raksöm, nålen i mittläge	A/B	För sömmar som utsätts för ordentliga påfrestningar. Extra förstärkt söm. Används för att förstärka och kantsticka träningskläder. Vid kantstickning, öka stygnlängden och flytta nålen till någon av de 29 olika positionerna.
	4	Träckelsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med lång stygnlängd. Vid kantstickning, öka stygnlängden och flytta nålen till någon av de 29 olika positionerna.
	5	Raksöm med FIX	A/B	Börjar och avslutar sömmen med trådfästning.
	6	Rak träckelsöm	A	Sänk matartänderna. Använd tillsammans med fotreglaget när du träcklar ihop tygbitar. Mata fram tyget genom att flytta det till nästa träckelläge när pressarfoten höjs.
	7	Sicksack	A/B	För applikationer, spetskantning, sömnad på band etc. Stygnbredden ökar lika mycket åt vänster som åt höger.
	8	Trestegssicksack	A/B/H	För att laga och sy på lappar och resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger. För att överkasta, välj överkasta i den exklusiva SEWING ADVISOR™.
	9	Tvåstegssicksack	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning. Också lämplig för sömnad på spets.
	10	Överkastningssöm	J	Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För tunna elastiska och oelastiska tyger.
	11	Elastisk överkastningssöm	A/B	Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	12	Overlocksöm	A/B	Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För medeltjocka elastiska tyger.
	13	Dubbel overlock	A/B	Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För kraftiga elastiska och kraftiga vävda tyger.
	14	Flatlock	A/B	Används för dekorfällar, överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	15	Elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fällar på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	16	Ej elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fällar på medeltjocka till kraftiga vävda tyger.
	17	Uddkant	A/B	För kantning, sy över kanten på tunna elastiska tyger. Sy vävda tyger på skrå.
	18	Förstärkt sicksack	B	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning av skinn. För dekorsömnad.
	19	Elastisk söm och smocksöm	A/B	Sy över två rader resårband för att rynka.

Söm	Söm-nummer	Sömnamn	Pressarfot	Användning
	20	Elastisk fogsöm	A/B	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	21	Fagottsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	22	Träns (manuell)	A/B	Förstärkt fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blyxtlås.
	23	Skärphällsöm	A	För fastsättning av skärphällor.
	24	Trestegssicksack	J	För överkastning, lagning och fastsättning av lappar och resår. Lämpligt för tunna och medelgrova tyger.
	25	Lagningssöm (framåt och bakåt)	A/B	Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och annat. Sy över hålet och tryck sedan på backmatning för att sy flera lagningssömmar och sedan stanna automatiskt.
	26	Lagningssöm (sida till sida)	A/B	För lagning av små revor.
	27	Tränsat knapphål	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	Standardknapphål för de flesta tygtjocklekar.
	28	Knapphål med rundat slut	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	För blusar och barnkläder.
	29	Förstärkt knapphål på medeltjockt tyg	C	För medeltjocka och kraftiga tyger.
	30	Sekelskiftesknapphål	Automatisk Knapphålsfot /C	För ett handsytt utseende på tunna och ömtåliga tyger. Tips! Öka längden och bredden när du syr knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.
	31	Rundat knapphål i sekelskiftesstil	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	För handsytt utseende på tunna, ömtåliga tyger.
	32	Skräddarknapphål	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	För skräddarsydda jackor, kappor etc.
	33	Knapphål på kraftigt tyg	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	Med förstärkta tränsar.
	34	Raksömsknapphål för skinn	A/B	För skinn och mocka.
	35	Knapphål med passpoal (raksöm)	A/B	Med extra klippmän för knapphål med passpoal.
	36	Automatisk knappsömnad	Ingen pressarfot	För knappsömnad. Ställ in antalet stygn på pekskärmen.
	37	Snörhål	B	För skärp, snoddar etc.
	38	Droppformat snörhål	B	För spetsar och dekoration.






A - Nyttosömmar

Sömmar för klädsömnad och lagning.






B - Satinsömmar

För dekorsömnad och applikationer.






C - Sekelskiftessömmar

För halsöm, smocksöm och sömnad på spetsar, band m m. En del sömmar kan sys med vingnål.






D - Quiltsömmar

Sömmar för alla typer av quiltekniker.





E - Vintage-sömmar

Ett urval av quiltsömmar som passar för crazy patch-quiltning och dekorsömndad.






F - Dekorsömmar

För dekorsömndad.





G - Specialsömmar

Sy specialtekniker, bland annat knutsömmar och kantsömmar. Extra tillbehör kan behövas. Använd snabbhjälpen för detaljerad information.



H – Taperingsömmar

Dessa sömmar kan användas vid tapering.



ALFABET

Block

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - _
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö , . _
1234567890 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Brush Line

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - _
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö , . _
1234567890 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Script

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö - _
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz å ä ö , . _
1234567890 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Kyrilliska bokstäver och Japanska bokstäver

Ryska och japanska alfabet. Teckensnitten visas på symaskinens färgpekarskärm.

