



## Funktioner och finesser

Jade™ | 20

## Viktiga funktioner

- Stor sömnadsyta – 200 mm
- Unikt utformade tillbehörsfack
- Start/stopp-funktion
- Sömnadsguide
- Fler än 80 vackra 7 mm breda sömmar
- 7 HUSQVARNA VIKING® snap-on originalpressarfötter
- Stort sortiment av HUSQVARNA VIKING® extra tillbehör:
- Knapp för rekommenderad pressarfot
- Hastighetskontroll



## SÖMNAD

### 200 mm SÖMNADSYTA

*Sy stora quiltar, heminredningsprojekt och klädesplagg utan problem.*

- Stor yta till höger om nålen gör det mycket lätt att sy.

### START/STOPP-FUNKTION

- Sy enkelt utan fotpedalen med jämn hastighet.
- Tryck på start/stopp för att börja sy eller för att stanna utan att använda fotpedalen.
- Bra när du syr rader med dekorsöm, syr i knappar, gör knapphål eller spolar en undertråd.
- Idealiskt för rörelsehindrade.

### SÖMNADSGUIDE

- Ett enkelt sätt att välja rätt söm, stygnlängd, stygnbredd, trådspänning, pressarfot och pressarfotstryck för olika sömnadstekniker och tyger.

### 82 VACKRA 7 mm BREDA SÖMMAR

- Ett stort urval av sömmar ger dig den perfekta sömmen för varje teknik och obegränsade kreativa möjligheter. Du hittar alltid rätt söm till ditt brodéprojekt.

### STORT TILLBEHÖRSSORTIMENT

- Flera olika tillbehör för alla sömnadsprojekt och kreativt skapande. För olika typer av sömnad, quiltning, heminredningssömnad och mycket mer.

### KNAPP FÖR REKOMMENDERAD PRESSARFOT

- Visar rekommenderad pressarfot för den valda sömmen på skärmen.

### KNAPPHÅLSMÄTARE

- Knapphål är enkla och snabba att sy i ett enda steg. Båda kolumnerna sys i samma riktning så att de blir jämna och inte drar sig.
- Välj bland fem olika stilar för olika sömnadsprojekt.

### NÅLSTOPP UPPE/NERE

- Gör det enkelt att vrida tyget, sy applikationer o.s.v.

### REGLAGE FÖR ATT SÄNKA MATARTÄNDERNA

- Det är lätt att sänka matartänderna på baksidan av friarmen när du syr knapphål och vid frihandsquiltning.

### FRIHANDSSÖMNAD MÖJLIG MED VALFRI SÖM

- För enkel quiltning och vackert frihandsbroderi med valfri söm.

### SIDLEDES SPEGELVÄNDNING

- Vänd sömmarna vågrätt för ännu fler kreativa möjligheter.

### 29 NÅLPOSITIONER

- Sy raksöm i 29 olika nålpositioner – perfekt kantstickning och andra kantsömmar, sömnad ”i diket” och quiltning. Anpassa och spegla stygnlängden och bredden.

### JUSTERBART PRESSARFOTSTRYCK

- Sy i tyg av vilken tjocklek och typ som helst och få ett perfekt resultat.

## MASKIN

### UNIKT UTFORMADE TILLBEHÖRSFACK

- Modern, bekväm och lättillgänglig förvaring för alla de inkluderade tillbehören.
- Med det moderna tillbehörsfacket ser maskinen snygg ut även när den inte används.

### 7 HUSQVARNA VIKING ORIGINAL SNAP-ON TILLBEHÖRSFOT INKLUDERAD.

- Ett brett urval av enkla snap-on pressarfötter medföljer HUSQVARNA VIKING® JADE™ 20, inklusive knapphålsfoten One-step.

### HASTIGHETSKONTROLL

- Anpassa sömnadshastigheten för större kontroll.

### INBYGGD NÅLTRÄDARE

- Gör att det går snabbt och problemfritt att trä maskinen.

### LED-SKÄRM

- Vald söm visas med en sifra på skärmen.

### SPOLNING AV UNDERTRÅD VIA NÅLEN

- Du behöver inte lossa övertråden när du ska spola undertråd.

### LED-BELYSNING

*Mindre skuggor när du syr.*

- LED-lampor lyser upp nålområdet och sömnadsytan så att det går lättare att sy och ögonen inte ansträngs.